

屋外用・蛍光灯ガーデンライト

(防雨型)

で使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お 客 様 へ:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

읆	番	適 合 ラ ン ブ	使用電圧
AF-	2122	E26 電球形蛍光ランプ EFD(電球色) 21Wまで×1灯	AC100V(±6%)

この取扱説明書のマークについて =

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **企注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

- 一般屋外用器具(防雨型)です。
 - 振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスの発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)では使用しないでください。 ★いずれの場合も器具の転倒、落下、破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 設置の際は垂直以外の設置はしないでください。
 - ★転倒や落下、器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 次のような場所には取り付けないでください。
 - ●砂地など地盤の弱い場所
 - ★器具の転倒などによる破損やケガの原因となります。
 - ●雨水が地表面にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所への使用
 - ★防水性が損なわれ、器具の破損による器具漏電、感電事故の原因となります。
 - ●浴室など湿気の多い場所
- ●サウナへの使用
- ★器具破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「ケガ」の原因となります。
- 濡れた手で作業しないでください。
 - ★感電の原因となります。
- ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 - ★感電事故の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。
- 器具を布などで覆わないでください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。







- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。 ★低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- この器具は周辺温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して発煙や発火の原因となります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。 ★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
- ★カバーの破損、落下の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常加熱による、器具の故障や破損の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。







屋外用・蛍光灯ガーデンライト

(防雨型)

で使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お 客 様 へ:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

읆	番	適 合 ラ ン ブ	使用電圧
AF-	2122	E26 電球形蛍光ランプ EFD(電球色) 21Wまで×1灯	AC100V(±6%)

この取扱説明書のマークについて =

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **企注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。


0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

- 一般屋外用器具(防雨型)です。
 - 振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスの発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)では使用しないでください。 ★いずれの場合も器具の転倒、落下、破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 設置の際は垂直以外の設置はしないでください。
 - ★転倒や落下、器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 次のような場所には取り付けないでください。
 - ●砂地など地盤の弱い場所
 - ★器具の転倒などによる破損やケガの原因となります。
 - ●雨水が地表面にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所への使用
 - ★防水性が損なわれ、器具の破損による器具漏電、感電事故の原因となります。
 - ●浴室など湿気の多い場所
- ●サウナへの使用
- ★器具破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「ケガ」の原因となります。
- 濡れた手で作業しないでください。
 - ★感電の原因となります。
- ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 - ★感電事故の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。
- 器具を布などで覆わないでください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。







- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。 ★低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- この器具は周辺温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して発煙や発火の原因となります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。 ★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
- ★カバーの破損、落下の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常加熱による、器具の故障や破損の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。







屋外用・蛍光灯ガーデンライト

(防雨型)

で使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お 客 様 へ:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

읆	番	適 合 ラ ン ブ	使用電圧
AF-	2122	E26 電球形蛍光ランプ EFD(電球色) 21Wまで×1灯	AC100V(±6%)

この取扱説明書のマークについて =

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **企注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

- 一般屋外用器具(防雨型)です。
 - 振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスの発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)では使用しないでください。 ★いずれの場合も器具の転倒、落下、破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 設置の際は垂直以外の設置はしないでください。
 - ★転倒や落下、器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 次のような場所には取り付けないでください。
 - ●砂地など地盤の弱い場所
 - ★器具の転倒などによる破損やケガの原因となります。
 - ●雨水が地表面にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所への使用
 - ★防水性が損なわれ、器具の破損による器具漏電、感電事故の原因となります。
 - ●浴室など湿気の多い場所
- ●サウナへの使用
- ★器具破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「ケガ」の原因となります。
- 濡れた手で作業しないでください。
 - ★感電の原因となります。
- ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 - ★感電事故の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。
- 器具を布などで覆わないでください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。







- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。 ★低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- この器具は周辺温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して発煙や発火の原因となります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。 ★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
- ★カバーの破損、落下の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常加熱による、器具の故障や破損の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。







屋外用・蛍光灯ガーデンライト

(防雨型)

で使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お 客 様 へ:この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

읆	番	適 合 ラ ン ブ	使用電圧
AF-	2122	E26 電球形蛍光ランプ EFD(電球色) 21Wまで×1灯	AC100V(±6%)

この取扱説明書のマークについて =

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 **企注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

0 このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

0 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

- 一般屋外用器具(防雨型)です。
 - 振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスの発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)では使用しないでください。 ★いずれの場合も器具の転倒、落下、破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 設置の際は垂直以外の設置はしないでください。
 - ★転倒や落下、器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 次のような場所には取り付けないでください。
 - ●砂地など地盤の弱い場所
 - ★器具の転倒などによる破損やケガの原因となります。
 - ●雨水が地表面にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所への使用
 - ★防水性が損なわれ、器具の破損による器具漏電、感電事故の原因となります。
 - ●浴室など湿気の多い場所
- ●サウナへの使用
- ★器具破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「ケガ」の原因となります。
- 濡れた手で作業しないでください。
 - ★感電の原因となります。
- ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 - ★感電事故の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。
- 器具を布などで覆わないでください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。







- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。 ★低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- この器具は周辺温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して発煙や発火の原因となります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。 ★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
- ★カバーの破損、落下の原因となります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常加熱による、器具の故障や破損の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。



